




**1** 按下来源按钮  
查找并按遥控器上的“Source”按钮。  
\*注意：断开电视的所有HDMI连接。




**2** 高亮显示HDMI1输入  
输入源菜单将在右上方弹出  
屏幕的一部分。突出显示HDMI1选项，但是  
不按。  
\*注意：如果不小心按下了HDMI按钮，请按“退出”按钮  
并从头开始。




**3** 按2-0-0-8  
慢慢按数字2-0-0-8。这将提示设计设置菜单在屏  
幕上弹出。




**4** 按用户设置  
在“设计设置”下，找到并按“用户设  
置”。



**5** 按用户设置  
在“设计设置”下，找到并按“用户设  
置”。



**6** 将Mirror Enable设置为HV镜像  
将“Mirror Enable”更改为“HV Mirror”。  
电视屏幕现在应该回到其正常位置。



- 7** 按退出按钮  
按“退出”按钮返回主屏幕。