




**1** 移除Android Box  
在电视背面，找到附带的小android盒子，并将其从电视中取出。




**2** 按下来源按钮  
查找并按遥控器上的“Source”按钮。




**3** 高亮显示HDMI1输入  
输入源菜单将在右上方弹出  
屏幕的一部分。突出显示HDMI1选项，但是不按。  
\*注意：如果不小心按下了HDMI按钮，请按“退出”按钮并返回步骤2。




**4** 按2-0-0-8  
慢慢按下遥控器上的按钮2-0-0-8，调出“设计设置”。




**5** 按用户设置  
在“设计设置”下，找到并按“用户设置”。



**6** 媒体刻录  
在“用户设置”下，找到“刻录”选项，然后按“确定”，然后按遥控器上的按钮。



**7** 将刻录设置为开  
刻录设置将在屏幕的底部弹出。再次按下按钮将刻录设置为开。



**8** 按退出按钮  
按遥控器上的“退出”按钮返回到电视主屏幕。