



步步行手册



1 按下电源source按钮


找到并按下遥控器上的“源”按钮。



2 突出显示HDMI1输入


屏幕右上角会弹出一个输入菜单栏。按压“上”“下”键选中橙色标记的HDMI1，但不要按压“OK”键。

(*注: 若不小心按压“OK”按钮, 按“退出”按钮并返回步骤2。)




3 按 2-0-0-8

缓慢连续按遥控器上的数字2-0-0-8, 以调出“工厂模式”。




4 按用户设置

“工厂模式”下, 突出显示“用户设置”, 然后按“确定”。



5 选择电源

在“用户设置”下突出显示“电源”。然后按右边遥控器上的箭头按钮。



6 关闭电源

按两次右箭头按钮, 或直至电源设置 (显示在屏幕底部) 更改为“关闭”。