







1 收到物品后检查该物品，以确保没有损坏。




2 在要放置扬声器的墙壁或天花板上切一个开口。请注意，开口的尺寸应比扬声器的内部底座稍宽。




3 拿起扬声器，并用力推后部的其中一个狗牌，以将扬声器的前盖强行推出。




4 将扬声器向后翻转。拿起音频线，剥去大约10毫米或1/3英寸的电线。将剥开的音频线连接到金属孔，并通过焊接将其固定。




5 将扬声器穿过准备好的开口。



6 只需转动扬声器内部的内部螺丝，即可拧紧狗耳式支架。使用十字螺丝刀顺时针缓慢旋转螺钉。快速旋转的安装系统和框架将“夹在中间”或夹在墙上，以将扬声器牢固地固定到位。



7 将扬声器安装到墙上后，将前盖放在扬声器上。



完成！您的SW80扬声器即可使用。